

PEČ PIKA 120 L ZA ŽGANJE KERAMIKE

TEHNIČNI PODATKI IN GARANCIJA

Notr.	Vol.	Šir.	Doł.	Viš.	Max temp.	kW	Volt	A
Dim.	120 L	40 cm	50 cm	59 cm	1.200°C	6-9	400	14

Grelci: Kanthal AF
Termoelement: Ni-Cr-Ni, tip K
Varovalka v regulaciji: cevna 0,3 A

NAVODILA ZA MONTAŽO:

Peč je trifazna (400 V) vezana v zvezdo. Faze vežemo na faze, ničlo na ničlo.
Peč morate dodatno ozemljiti.
Priporočamo vgraditev grebenastega stikala in dodatno varovanje faz.

NAVODILA ZA UPORABO:

Pri prvem žganju zgori vezivo v izolaciji, zato iz peči močno smrdi.
Priporočamo, da prvo žganje opravite zunaj ali v močno prezračenem prostoru.

Pri vstavljanju izdelkov v peč, pazite na grelce in termoelement, katerega konica mora gledati v peč cca 2 do 3 cm. Izdelki naj bodo 2 do 3 cm oddaljeni od grelcev. Če slučajno kak izdelek raznese, drobce posesamo, vendar ne drgnemo po grelcih. Peč ne deluje kadar so vrata odprta.

OPOZORILO:

Okoli peči in na peč ne odlagajte vnetljivih stvari kot papir, plastika, ipd..

Na zadnjem delu je oddušnik skozi katerega med žganjem izhajajo vodna para in razni plini, zato naj bo zadnji del peči vsaj 30 cm od stene.

Lahko pa **nad** (**ne na**) **oddušnik** pritrdimo kovinsko gibljivo cev, ki lahko deluje kot napa.

Nad oddušnikom ne sme biti vnetljivih snovi. Peč ne sme stati na vnetljivi podlagi kot je les, plastika ipd. Priporočamo, da jo postavite na originalno kovinsko stojalo.

Ne odpirajte vroče peči (nad 100 ° C)

Pri odpiranju zadnjega pokrova vedno izključite grebenasto stikalo ali varovalko!

Po prvem žganju postanejo grelci krhki oz. lomljivi.
Peč naj bo vedno na istem suhem mestu.

GARANCIJA: 36 mesecev, razen za mehanske poškodbe

Ljubljana, 29.1.2014