



SREDSTVA IN OPREMA ZA KERAMIKO

KAJAKAŠKA 40, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA  
TEL ++386 1 511 00 82  
FAX ++386 1 511 00 83  
GSM 041/ 68 66 25  
e-mail: pika.doo@siol.net  
http: [www.pika-kilns.com](http://www.pika-kilns.com)  
Ident za DDV : SI 61801780

## PEČ GL I ZA STEKLO

### TEHNIČNI PODATKI IN GARANCIJA

Notr.	Vol.	Šir.	Dolž.	Viš.	Max.Temp.	kW	Volt	Ampere
Dim.	16 L	34 cm	34 cm	17 cm	950 ° C	2	230	10

Grelci: Kanthal

Termoelement: NiCr-Ni. tip K

Varovalka v regulaciji : cevna 0,3 A

### **NAVODILA ZA MONTAŽO:**

Peč je enofazna z regulacijo in varnostjo preko kontaktorjev.

Priporočamo dodatno ozemljitev ohišja in montažo grebenastega stikala 40 A.

### **NAVODILA ZA UPORABO:**

Pri prvem žganju zgori vezivo v izolaciji, zato iz peči močno smrdi.

Priporočamo, da prvo žganje opravite zunaj ali v močno prezračenem prostoru.

Za prvo žganje priporočamo program C2 - 900 ° C, C1 – 600 ° C, t1- 250 minut in t2 20 minut.

Steklo ali modele polagamo na ploščo iz keramične volne. Ploščo postavimo na enakomerno razporejene priložene podstavke. Če želite podložno ploščo obrniti ali izvleči, storite to zelo previdno, ker postane po prvem žganju zelo krhka.

Kadar je peč odprta grelci ne delujejo.

### **OPOZORILO:**

Okoli peči in na peč ne odlagajte vnetljivih stvari kot papir, plastika, ipd..

Oddušnik oz. hladilne odprtine naj bodo vsaj 30 cm od stene .  
Peč ne sme stati na vnetljivi podlagi kot je les, plastika ipd. Priporočamo, da jo postavite na originalno kovinsko stojalo.

Izdelke pobiramo iz peči običajno pri temperaturi pod 80 ° C .

Če peč odpirate pri višjih temperaturah, ne smete biti oblečeni v sintetične materiale, ker se lahko vžgete. Primerno morate zaščititi roke, glavo in telo.

Pri odpiranju pokrova regulacije vedno izključite grebenasto stikalo ali varovalko!

Po prvem žganju postanejo grelci krhki oz. lomljivi.  
Peč naj bo vedno na istem suhem mestu.

**GARANCIJA:** 36 mesecev, razen za mehanske poškodbe

Ljubljana,.....