



SREDSTVA IN OPREMA ZA KERAMIKO

KAJAKAŠKA 40, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL ++386 1 511 00 82
FAX ++386 1 511 00 83
GSM 041/ 68 66 25
e-mail: pika.doo@siol.net
http: www.pika-kilns.com
Ident za DDV : SI 61801780

PEČ GL V ZA STEKLO

TEHNIČNI PODATKI IN GARANCIJA

Notr.	Vol.	Šir.	Dolž.	Viš.	Max.Temp.	kW	Volt	Ampere
Dim.	776 L	203 cm	103 cm	40 cm	950 ° C	16	400	3 x 25

Grelci: Kanthal AF

Termoelement: NiCr-Ni. tip K

Varovalka v regulaciji : cevna 0,4 A

NAVODILA ZA MONTAŽO:

Peč je trifazna (400 V). Faze vezemo na faze, ničlo na ničlo, zemljo na zemljo. Priporočamo dodatno ozemljitev ohišja in montažo grebenastega stikala 45 A.

NAVODILA ZA UPORABO:

Pri prvem žganju zgori vezivo v izolaciji, zato iz peči močno smrdi. Priporočamo, da prvo žganje opravite zunaj ali v močno prezračenem prostoru.

Steklo ali modele polagamo na ploščo iz keramične volne. Ploščo postavimo na enakomerno razporejene priložene podstavke. Če želite podložno ploščo obrniti ali izvleči, storite to zelo previdno, ker postane po prvem žganju zelo krhka.

Kadar je peč odprta grelci ne delujejo.

OPOZORILO:

Okoli peči in na peč ne odlagajte vnetljivih stvari kot papir, plastika, ipd..

Oddušnik oz. hladilne odprtine naj bodo vsaj 30 cm od stene .

Peč ne sme stati na vnetljivi podlagi kot je les, plastika ipd. Priporočamo, da jo postavite na originalno kovinsko stojalo.

Izdelke pobiramo iz peči običajno pri temperaturi pod 80 ° C .

Če peč odpirate pri višjih temperaturah, ne smete biti oblečeni v sintetične materiale, ker se lahko vžgete. Primerno morate zaščititi roke, glavo in telo.

Pri odpiranju pokrova regulacije vedno izključite grebenasto stikalo ali varovalko!

Po prvem žganju postanejo grelci krhki oz. lomljivi.
Peč naj bo vedno na istem suhem mestu.

GARANCIJA: 36 mesecev, razen za mehanske poškodbe

Ljubljana,.....