

PEČ 8 L

HITRA PEČ ZA LABORATORIJE, ZOBNO TEHNIKO, ZLATARJE, EMAJLE SILVER CLAY, STEKLO, IPD.....

PEČ LAHKO DOSEŽE 1000 ° C V CCA 25 MINUTAH.

TEHNIČNI PODATKI IN GARANCIJA

notr.vol.	šir.	dolž.	viš.	max.tem.	kW	Volt	A
8 L	20 cm	20 cm	19 cm	1100 o C	2,2	230	10

Grelci: Kanthal AF

Termoelement: NiCr-Ni, tip K

Varovalka v regulaciji: cevna 0,3 A

NAVODILO ZA MONTAŽO:

Peč je enofazna (230 V) z regulacijo in varnostjo preko kontaktorja.

Peč priključimo direktno na 16 A varovalke.

Priporočamo vgraditev grebenastega stikala in dodatno ozemljitev.

Minimalni presek dovodne P žice do vtičnice naj bo 1,5 m² ali več.

NAVODILO ZA UPORABO:

Pri vstavljanju izdelkov v peč, pazite na grelce in termoelement, katerega

konica mora gledati v peč cca 2 do 3 cm in ne sme biti popolnoma založen z izdelki.

Izdelki naj bodo 2 do 3 cm oddaljeni od grelcev. Če slučajno kak izdelek raznese, drobce posesamo, vendar ne drgnemo po grelcih. Peč ne deluje kadar so vrata odprta.

OPOZORILO:

Okoli peči in na peč ne odlagajte vnetljivih stvari kot papir, plastika ipd.

Peč ne smemo postaviti na vnetljivo podlago kot so les, papir in plastika.

Postavite jo na keramične ploščice, kamen ali pločevino.

Na vrhnjem delu je oddušnik skozi katerega med žganjem izhajajo vodna para in razni plini, zato naj bo oddušnik vedno odprt.

Lahko pa **nad (ne na) oddušnik** pritrdimo kovinsko gibljivo cev, ki lahko deluje kot napa.

Ne priporočamo puščati odprte peči peči - nad 100 ° C!

OPOZORILO: Kadar pa vseeno odpirate peč pri višjih temperaturah bodite previdni, ker se lahko opečete. Ne nosite sintetičnih oblačil.

Pri odpiranju zadnjega pokrova vedno izključite grebenasto stikalo ali varovalko!

Po prvem žganju postanejo grelci krhki oz. lomljivi.

Peč naj bo vedno na istem suhem mestu.

GARANCIJA: 36 mesecev, razen za mehanske poškodbe.

Ljubljana,